



Installation feux arrières

Mise en place des feux du CrossTouran sur un Touran V1.





Prendre la petite clé qui est dans le kit VW (avec l'écrou antivol)





Insérer le petit crochet et tirer le cache



Dévisser les deux vis de l'optique, avec le tournevis VW



Fait glisser l'optique vers la droite (pour le feux de droite) puis déconnecter le faisceau puis mettre le nouvel optique.



voila le résultat



